Smart Shot

smart shot

and a



操作說明書 (iPhone & iPad)

目录

前言

SS	7 1 号木杆	
1-1	SS7 概要	2
	SS7 的特长	2
	SS7 的功能	2
1-2	注意事项	3
	安全注意事项	. 3
	使用注意事项(1)	. 3
	使用注意事项(2)	. 4
1–3	使用前的准备	5
	同梱品	5
	各部件的名称	6
	电池的安装	7
	球杆的技术参数	8
1-4	保养与保管	9
	保养	9
	保管	9
应	用软件	
2-1	应用软件的使用	10
	应用软件的使用环境	10
	应用软件的下载	10
2-2	应用软件的基本操作	13
应	用软件的功能	
3-1	击球的检测	15
	击球点与球头速度的检测	15
	击球点的检测领域	17
3-2	挥杆状态的检测	18
	挥杆状态的显示	18

	3 轴方向的挥杆	19
	"挥杆"标签	20
	"速度"标签	22
	"高峰"标签	24
	空挥杆状态的检测	25
3–3	数据处理	26
	数据日历	26
	数据的构成	27
	数据的登录与删除	30
	数据的统计	32
3-4	设定	34
3–5	iPad 的使用	38

安心服务

4-1	售后服务	39
	以为发生"故障"时	39
	关于修理	41
4-2	免责事项	42

前 言

首先, 感谢您购买 SmartShot 产品。本产品由内藏传感器的高尔夫1号木 杆 "SS7"和具有"看"、"保存"和"解析"功能的携带终端应用软件组成。

本説明书中的"携帯终端"是指 iPhone 和 iPad。应用软件对应 iPhone 和 iPad。

在使用本产品之前请务必先阅读本说明书。阅读后请保管好本说明书。

本公司产品网页上登载有关本产品的最新信息,请连接下述的 URL 或扫描 下面的二维码。

http://iandl.jp/smartshot-cn/





SS7 是内藏有传感器的智能高尔夫1号木杆。 它能够高精度地检测打击面上击球点的位置和打 球时的挥杆状态。

SS7 的特長

SS7 智能高尔夫球杆内藏有传感器,只要用它挥杆击球就可以让您了解并确认自己的击球位置和挥杆状态。

虽然 SS7 内藏有传感器,但是在外观上与市场上销售的普通的高尔夫1号木杆完全一样,而 且重量及平衡等技术参数也与普通的高尔夫1号木杆没有什么区别。所以可以用 SS7 在练习场练 习也可以下场打球。

本产品无论是对刚开始学打高尔夫的初学者,还是有经验的打球者,无论不管是高尔夫学校 的学生还是教练来说都是一支最佳的高尔夫球具。

注意

- SS7 内蔵有电子部品,违反高尔夫的比赛规定,不能在正式比赛中使用。
- 在使用本产品时,必须备有 iPhone 或 iPad。

SS7 的功能

SS7 使用一节 7 号电池, 球杆上没有开关, 装上电池后不需要任何开关操作, 只要挥杆传感器就会开始自动检测。

SS7 把检测到的数据立刻通过蓝牙通讯装置送到携带终端,立刻显示击球点的位置打点位置 和挥杆状态。通过具有丰富功能的应用软件,不仅可以了解自己的击球点的位置和挥杆状态,还 可以知道自己与高手的差异。另外,击球结果可以自动保存,以便日后分析自己每次打球的动作 傾向。有关应用软件的功能请详细参考"应用软件"。

-2 SS7 1号木杆



在使用本产品前,首先请务必认真阅读本说 明书的安全注意事项。因为本产品与一般的高尔 夫球杆不同,内部装有电子装置,所以请一定遵 守使用上的注意事项。

使用前必读

安全注意事项

如果本产品使用不当,可能会引起的危害身体和損害财产的事故。所以请在理解的基础上严格 遵守相关的警告、注意事项及使用条件,正确使用本产品。

警告

- 在使使用 SS7 前,必须确认产品的各个部分是否有异常。若发现球杆或球头有裂缝、球头 与球杆的接合部有松动请立刻停止使用。
- 使用 SS7 时,请确认是否会碰到别人。另外,空挥时注意可能会击起泥沙或小石头等。请确认周围的安全状况后再挥杆。
- 使用 SS7 时,请注意不要碰到树木、木桩、绳子等东西。猛击树木时球杆会折断,有可能 引发死亡或者重伤事故。
- 请不要使用已破损的 SS7 或者有可能破损的 SS7。破损部有可能会引发伤亡事故。
- 请不要打击除了高尔夫球或者练习用的器具(专门为高尔夫击球而设计的装置)以外的东西。
- 除了打击高尔夫球或空挥杆练习以外,请不要使用。

使用注意事项(1)

SS7 与其它比赛用的高尔夫球杆不同, 内部装有无线通讯装置。为了使电波畅通 并能够传送得更远,请参考右图,在离开 握把端部1 cm 的地方握杆。



应用

软件

应

用软件的

功能

SS7

服务

Ⅰ-2 SS7 1号木杆

使用注意事项(2)

SS7 的内部除了无线通讯装置以外还组装有多种电子装置。在通常的使用中不会发生问题, 但是过度的冲击或浸在水中,可能会引起故障或引起破損。

在使用中必须遵守下述注意事项。

注意

- 请不要在钢筋混凝土、沥青、石头等坚硬处使用。否则接触时的冲击会引起球杆破损,并 由此发生伤害事故。
- 请不要作为拐杖或其他代用品使用,以免引起球头或球杆破损或变形。
- 请不要在球杆上过度加力、敲击或脚踏,也不要在球杆上加载物品或扭转球杆,以免球杆 破损或变形。
- 绝对不要对本产品进行分解,以免引起球杆故障或引起伤害事故。
- 不能在一般的高尔夫工房交换握把或球杆,若需交换请与本公司联系。
- 请确认电池盒盖上的"开"与"关"及装卸方法后,操作电池盒的盖子。勉强旋转盖子, 将会损坏电池盒和盖子。
- SS7 采用了防水结构,可以在雨中使用。但是请不要放在水中清洗,以免引起故障。
- 请在没有水滴的地方交换电池。若水滴进入电池盒内部会引起故障。
- 请不要在正式的比赛中使用,因为违反高尔夫规则14-3,会失去比赛资格。
- 使用后请取出电池,以延长电池的使用寿命。
- 请尽可能不要损伤 SS7,在反复使用中很小的伤痕也会引起产品的破损。保管时请使用球 头套。另外在运输中请考虑使用不易损伤球杆的运输方法。
- 请在确认本说明书的警告和注意事项及使用方法和使用条件后再使用本产品。





在使用SS7时首先必须安装电池。 另外还需要准备安卓手机或安卓平板 电脑。



电池装入 SS7 甲使用。详细请参考"電池的安装"。 • 电池盒盖也是装在 SS7 上,为了预防丢失,在包装 中放了一个备用的,请妥善保管。



SS7

一号木杆



各个部件的名称





球杆的技术参数

基本参数

SS7 有男性用的(R·S·X)和女性用的(L·R)。另外,打击面有镜面加工和拉丝加工2种。

	MEN' S	LADY' S	
长度	45.5"	44.5"	
重量(注1)	328g	327g	
平衡(注1)	D0~D2	C7~C9	
挠度	R, S, X	L, R	
倾角	10°	10°	
仰角	59°	59°	
面角	+1 °	+1°	
球头体积	460cc		
球头机能	内蔵击球检测传感器,高反弹设计	-	
球头材料	优质钛合金制		
打击面加工	镜面加工和拉丝加工		
球杆	碳丝制,内蔵挥杆检测传感器和蓝	百牙通讯装置	
握把	天然橡胶制,内装一节7号电池		

使用环境

使用温度	摂氏 -5 度~50 度
保存温度	摂氏 -10 度~60 度
湿度	80%以下
防水	雨滴防水
电池可连续使用时间	约 40 小时(通讯中)(注 2)
通讯距离	约 5m (注 3)
其他	不结雾

注意

(注1) 装入电池后的重量及平衡。

(注 2) 根据所使用的电池及使用状況不同而有所变化。

(注3)根据周围的电磁环境的不同而有所变化。



保养和保管

为了使 SS7 保持良好的状态,确保长久耐用,使用后请认真仔细保养。请保持 SS7 始终处于清洁状态,并妥善保管,避免使其受到损伤。

保养

- 请清除球头打击面和球头底部的砂、泥、草。用干布擦掉汚水、农薬、肥料。特别是请擦干球 头底部凹槽中的水滴。
- 请用干布擦掉握把上的污垢。请使用专用的清洁剂和保护油。
- 请用干布擦去球杆上的灰尘、泥沙、污垢。请使用专用的清洁剂和保护油。
- 雨天使用后,请用干布擦干水滴。虽然 SS7 采用防水结构,但绝对不要把 SS7 放在水中清洗。 如果有污垢,请用绞干的湿布擦拭,而后用干布擦干水分后,放在通风的地方凉干。

保管

- 请取出电池后保管。
- 请不要放在高温、潮湿的地方。
- 请不要放在阳光直射的地方。
- 请不要放在靠近有火的地方。
- 请不要放在小孩能够拿到的地方。
- 请不要放在可能有东西掉下或倒下来的地方。
- 夏天,请不要长时间放在室外或车箱里。

SS7

一号木杆

应用

软件

应

用

软件

的

功能

安 心

〕服务



应用软件的使用

SS7 内部的传感器的检测结果通过蓝牙无线通讯装置传送到携带终端上。 通过安装在携带终端上的 SmartShot 专用应用软件,可以显示击球点的位置和 挥杆状态,并可以保存击球数据,对数据进行分析处理。以下,SmartShot 专用 应用软件简称为"应用软件"。

应用软件的使用环境

使用应用软件,需要蓝牙 Bluetooth4.0 以上的 iPhone 和 iPad。应用软件有日文、英文、和中国文(簡体、繁体)版本。

注 意

以下的说明中采用了 iPhone7 的画面。请注意,不同的 iPhone 型号,操作画面会有所不同。

应用软件的下载

可以从 App Store 下载应用软件。(在 App Store 中输入 SmartShot 检索)。



下载应用软件



SmartShot 图标

起动软件

软件下载后,点击"SmartShot"图标起动软件。如果没有设定"定位服务"或没有打开蓝牙,显示打开"定位服务"或打开蓝牙的提示。请在"设置"的"隐私"中打开"定位服务"或在"设置"中打开蓝牙。





I D 的登录

在使用应用软件前,首先必须登录产品的 ID 码。ID 码记载在保证书上。

动应用软件起动后,显示"登录产品 ID"画面,输入 ID 码,点击"OK"。ID 码仅在应用软件第一次开始使用时需要登录。点击"取消",终止应用软件。





11

SS7

一号木杆

应

通讯的确认

在SS7 中装入电池后,请将它放在手机附近。



1 SS7 与应用软件在染蓝 牙通讯连接时,右上方 显示转动的图标,下方 显示"连接中..."信 息。

🚥 🗢 docomo 🗢	下午8:11	🗱 100% 🕅
数据	击球点	设定
球头速度 (mph)		
击球速度 (mph)		
192		
推定飞行距离 (Ya	rd)	
蓝 "smai i	牙配对请求 rtshotLE"想与 Phone 配对。	您的
取消	ā	对
C		
	通讯中	

2 SS7 与应用软件正常蓝 牙通讯连接后,手机发 出震动并显示电池图表 和"通讯中..."信息。 并显示蓝亚配请求。请 触摸配对。



蓝牙配对成功,显示 SS7 3 内部电池的容量。通讯 连接成功。

注 意

如果不能正常进行通讯连接,不显示"通讯中..."字样,请确认下述事项。

- SS7 内是否装入了电池?
- 电池电极的 "+/-" 是不是装错方向?
- SS7 与手机的距离是否离得太远? (SS7 和手机的距离最好不要超过 3m)
- 输入的 ID 码是否正确? (如果 ID 不正确,请再次输入 ID。这种情况下请参考后述的"ID 的确认与变更"。)

应用软件的基本操作

应用软件

2-2



应

SS7

一号木杆

应用软件

应用软件的功能

安心服务

GPS 使用的设定

利用 iOS 的 GPS 功能,击球位置(练习场或球场的位置)会被自动保存,以便以后确认打球的地方。

为了得到击球点的位置信息,请在"设置"的"隐私"中打开定位服务。

注意

iOS 终端型号的不同位置服务的设定画面会有不同。请参考所用手机的操作说明书的位置服务的设定方法。

击球的检测

SS7 在击球或空挥杆时,传感器检测击球点的位置、球头速度及挥杆状态 并把检测信息传送到手机上,通过手机上的应用软件显示检测结果。

击球点和球头速度的检测

起动应用软件并使通讯处于连接状态后,SS7 只要击球,检测信息马上就被送到手机上。应 用软件会自动翻到主画面,显示击球点的位置等检测结果。



应用软件的功能

安心服务

SS7

一号木杆

应用软件的功能

击球日期及时间

1

3

4

5

击球速度

击球得分

显示击球数据的检测日期、时间和击球状态。

日期及时间根据"年/月/日時:分:秒"来表示,并以此自动命名数据 文档。击球状态分为"击球"、"空挥杆"和"击球检测范围外"。

注意

挥杆速度约在 20m/s 以下时,不能检测挥杆状态。另外,球头底 部击球、打击面的边缘部分击球或者击到树干等时,会显示击球 检测范围外"。

2 球头速度 挥杆时的最大速度,单位为 mph。

击球时的速度,单位为 mph。

推测飞行距离 根据球头的速度与击球点的位置推测球的飞行距离,单位为(Yard)。 飞行距离包含球的滚动距离,但是忽略球的旋转。

根据击球点的位置和球头速度,对击球的好坏分5个等级打分。

因为男性与女性的打分标准不同。请在"设定"菜单"运动员"的项 目中设定性别。设定男性时得分用蓝色的"☆"来表示;设定女性时 得分用红色的"☆"来表示。

6 击球点的位置 打击面上的击球点的位置。一般是在打击面上显示接近实际的"球"。 如需要更加准确地确认击球位置,点击"球"的部分,就会显示击球 点的准确位置。

POINT

☆用声音来区分击球位置!

打击面的击球点的位置分为四个领域。可以在"设定"菜单的「击球音」项目中设定击球音, 应用软件会根据击球位置的领域发出不同声音。

POINT

空挥杆时, 主画面仅显示球头速度。

SS7 一号木杆

应用

软件

安心服务

击球点的检测领域

击球点的检测领域是指除了打击面的边缘的部分、球头的顶部和底部。

注 意

球头底部、顶部或打击面的边缘部分击球时不能正确检测击球点,请注意。

检测领域分为以下5个领域:

- 领域 a: 芯 (大约直径为 22mm 的圆)
- 领域b: 甜蜜点
- 领域c: 甜蜜点周围
- 领域d: 打击面周围
- 领域 e: 检测可能领域外(上述的 a~d 以外的领域)

击球点位于哪个领域,可以用手机的声音来设定,根据声音就知道击球点的所在领域。另外, 一天击球结束后,可以知道全部击球点的领域分布**比率**。比如,与上月相比甜蜜点的击球**率**有所提 高,击球比较趋于安定等。因为根据击球点的领域与球头速度计算得分,根据得分的高低也能够 知道击球好坏的趋势。



17

挥杆的检测

SS7 装有三方向的挥杆检测传感器,根据这些传感器的检测信息,可以分析挥杆的各种状态。

挥杆状态的显示

从 SS7 收到检测数据后,显示击球点的位置的同时, 显示挥杆状态。挥杆状态有打击面回转、速度和 3 轴高峰 三个项目。

点击切换标签,"挥杆","速度"和"高峰",显示 各个项目的示意图和曲线图。

右图是"挥杆"标签的打击面回转状态。双击画面, 可以显示右下的曲线图。

曲线图的横轴是挥杆的时间。中央的数值 0 的位置的 白色直线是<u>击球的瞬间</u>。白色直线的左边是击球前,右边 是击球后。击球前的横轴表示的数值是负数,击球后是正 值,单位是秒。曲线的纵轴表示挥杆的速度。

点击"比较表示"按钮时,可同时显示已登录的比较数据,可以与自己的数据进行比较。

需要关闭曲线图时点击"关闭"按钮。

另外空挥杆时<u>杆轴方向速度达到高峰的位置是横轴的</u> 中央(Time0)。





3 轴方向的挥杆

3 轴是指与击球面垂直方向的轴、与球杆相同方向的轴和与打击面平行方向的轴的 3 轴。这 3 轴分别被称为面轴、杆轴和根轴。



3轴的平面示意图



SS7

一号木杆

3-2 应用软件的功能

"挥杆" 标签

1号木杆在挥杆时,打击面回转的时刻很重要。回转过早或太晚都影响击球,造成曲球或削球。 虽然打击面回转的最佳时刻因人而异,但是您可以知道自己的打击面回转的时刻是否太快或太 慢,什么时刻是自己的最佳时刻。

打击面回转时刻

点击"挥杆" 标签可以显示打击面回转的开始时刻。

1 "挥杆" 标签

点击后显示打击面回转的画面。

2 回转时刻的示意图

红线: 打击面回转的开始位置

红点: 打击面回转开始时的手的位置



注 意

示意图上的球杆与手的位置,是根据标准的挥杆模型做成的,因人而异可能会有些差异。

应

用

软件

应用软件的

功

能

安心服务

打击面回转曲线图

双击"挥杆" 画面可以显示打击面回转曲线图。

曲线图的横轴是经过的时间。击球时,击球的瞬间 **3** 为曲线图的中央0的位置。空挥杆时, 杆轴方向的数度达到最高时刻为曲线图的中央。

曲线图显示在击球速度或者挥杆速度达到最高瞬间前后 0.5 秒时,打击面轴方向的速度变化或者说力度的变化。

通常,随着下杆开始球头下降,球杆与地面平行后,挥杆回转。在击球前手腕回转使打击面开 始在挥杆轨道上回转。这个时刻就是打击面回转点。这个时刻如 2 所显示的那样,打击面回转 曲线快速上升。1 显示打击面回转在击球前发生的时间。

很多高手在击球的瞬间打击面回转。点击"比较表示"按钮,可同时显示已登录的数据,可以 对比自己的数据。



"速度"标签

1号木杆开球时要使球飞得更远,必须用球头的芯高速击球。打球时了解自己的球头速度大约 是多少,注意到球头速度是否有改善还是比以前慢了很重要。

SS7 挥杆时可以告诉使用者挥杆时的最高球头速度及击球时的球头速度。可以提供球头速度的变化。

挥杆的最高速度与击球速度

- 1 "速度"标签 点击标签可以显示速度画面。 击球位置 2 挥杆时的达到最高速度的时刻 3 红线表示挥杆时球头速度达到最高的时刻 的位置。 4 球头速度的变化 显示挥杆时的球头速度的変化。图中的蓝 色的表示慢速,红色表示高速。 5 球头速度与击球速度 上: 球头速度
 - 下: 击球速度



POINT

这里"球头速度"是指挥杆的最高速度。

击球速度比球头速度慢的时候,表示击球瞬间球头的速度已下降。

速度曲线

双击"速度"标签的画面可以显示速度曲线图。曲线图的横轴与打击面回转曲线图一样,是挥 杆经过的时间。纵轴是速度,最高速度为1。曲线图显示击球前后0.25秒间的速度变化。

2 速度达到最高的时刻。最高速度在击球点前时,击球时球头速度已变慢。**1** 显示速度达到最高时刻位于击球前或后的时间,单位为(秒)。

这也与打击面回转一样,点击"比较表示"按钮 **3**,可同时显示已登录的数据,可以对比自己的数据。

4 比较曲线(蓝色的曲线), 5 是比较曲线的速度达到最高时的位置。





应用软件的功能

SS7

一号木杆

应

用

软件

3-2 应用软件的功能

"高峰"标签

显示挥杆的3轴方向的速度变化。

3轴的速度高峰

"高峰"标签

点击标签可以显示 3 轴方向的挥杆速度达到的高峰

位置。

2 击球的位置

1

- 3 高峰时刻的位置
 - 绿: 根轴方向速度达到高峰时刻的位置
 - 蓝: 打击面轴方向速度达到高峰时刻的位置
 - 红: 杆轴方向速度达到高峰时刻的位置



3 轴的速度曲线图

双击"高峰"画面可以显示 3 轴方向的速度变化及速 度达到高峰的位置的曲线图。

- 显示速度的高峰位于击球前或后的时间,单位为 (秒)。
- 2 3 轴方向的速度曲线

蓝: 打击面轴	浅蓝直线:	打击面轴方向的高峰
红:杆轴	浅红直线:	杆轴方向的高峰
绿:根轴	浅绿直线:	根轴方向的高峰
选择需要显示的	的曲线和比较	交显示

点击"3轴"按钮,按钮名变为"打击面轴",显 示打击面方向的速度曲线。点击"比较表示"按钮 显示比较曲线。再点击 3 按钮,按序显示"杆 轴"和"根轴",而后回到显示"3轴"。



3

空挥杆状态的检测

空挥杆时也能显示打击面回转、球头速度和3轴方向的速度高峰的示意图和曲线图。图中的最 下点是杆轴的速度最高值时的位置。空挥杆时不显示击球点位置、推测飞行距离、得分及击球速度。 点击"设定"菜单,可以选择是不是需要保存空挥杆的数据。"设定"方法请参考設定节。



打击面回转



球头速度



3 轴方向的速度高峰

应用软件的功能

SS7

一号木杆

应

同软件

数据的处理

从 SS7 接受的数据被自动地保存,并标记在日历上。因此打完球后,打开 日历点击打球日,就可以显示那天的数据栏。点击数据栏里的数据,就可以阅 览击球结果。另外,数据栏上还有有区分击球或空挥杆的记号和区分练习,下 场打球的记号,以及击球位置的信息和附加笔记。

数据日历

点击应用软件的"数据"菜单,显示日历。

 日历上,
 1
 显示最新数据的日期。如果要看

 上月或下月的数据请点击
 2
 或
 3

日历上下面有点的日期(譬如 **4** 是表示打球 日,有数据保存。点击此日期,就可显示那天的数 据。



1		-Г	最新	i 2017/	01/19		
2	◀周日	周—	20 _{周二})17年	1月	周五	▶ 周六
		2	3	4	5	6	7
3	8	9	10	11	12	13	14
		•					
4	 15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4

数据的构成

1 +		4G	下午3:3	1	78	8% 🚞
く 古	球点		数据日	Б		
		最新	i 2017/	01/19		
▼周日	<u>M</u> —	20 周二)17年	1月	周五	ト周六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31		2	3	4
29	30	31 点击		2	3	4

eeee docomo 4G	下午3:44	1 94% 🔜 +
<返回	2017/01/19	编辑
选择全部数据		
选择全部比赛数	据	
	16:10:32	1
🗌 🌁 🕕	16:10:13	1
🗌 🌁 📵	16:09:54	1
🗆 🌁 🕕	16:09:35	1
🗆 🔼 📵	16:09:16	()
🗆 🌁 🕕	16:08:57	1
🗆 🌁 📵	16:08:38	1
🗆 🌁 📵	16:08:18	
🗆 🌌 📵	16:07:59	()
🗆 🌁 🕕	16:07:40	1
🗆 🌁 📵	16:07:21	1
🗆 🌁 📵	16:07:02	()
🗆 🔼 🕕	16:06:43	(1)
🗌 🛃 📵	16:06:24	

数据栏的表示形式如下:

1	2	3	4	5
	Ŷ	H	16:07:40	í

1 "中意"标签

可以打钩选择。

2 地图标签

如果已打开 GPS"位置情報",点击图标可以显示击球时所在位置的地图。

3 挥杆的形态或球场球洞号。



击球图标。表示这是击球的数据。

S

空挥杆图标。表示这是空挥杆的数据。



下场图标。表示这是下场打球的数据。图标中数字是表示球洞号。 这里"18"表示第18号球洞的数据。

4 数据名

以数据取得时的时间"時:分:秒"作为数据文档名。文档名可以更改。

5 打开笔记

应用软件的功能

应

SS7

一号木杆

击球点的位置与挥杆状态的显示

点击数据栏中的数据,在主画面上可以再次显示此数据。再显示的操作与通常的显示一样也可 以切换画面。





笔记功能

点击数据右边的 i 图标, 打开笔 记, 在数据上可以添加笔记。譬如, 教练的指导、自己的检查要点等可 以附记在数据上以便以后确认。

记录笔记后点击"登录",笔 记登录完了。



练习笔记

打球位置的取得与显示

设定"位置服务",应用软件就可以在接受击球或空挥杆数据的同时自动保存打球位置的信息。。 如果设定"比赛",球道的地图上就可以显示带球洞号的开球位置图标(譬如 ♥ 表示 6 号球洞的 开球位置)。





2 显示开球位置

SS7

一号木杆

应用软件

安心服务

3-3 应用软件的功能

数据的编辑

删除1个数据

数据以時分秒为文档名自动保存。点击"编辑"可以删除数据。

编辑
D
Þ
D
击
U
1
1
(1)
1
(
1
()

削除	2017/01/19	完了
选择全部数据		
选择全部比赛	数据	
•	16:10:32	
	16:10:13	
	16:09:54	
•	点击 ^{9:35}	
	10:09:16	
0	16:08:57	
0	16:08:38	
0	16:08:18	
0	16:07:59	
0	16:07:40	
0	16:07:21	
0	16:07:02	
0	16:06:43	
0	16:06:24	
	 16:06:43 16:06:24 	8

•••• docomo 40	下午3:44	1	95% 💼 +
<返回	2017/01/19		编辑
选择全部数据			
选择全部比赛数	据		
16:10:3	32	1	删除
🔲 🌄 📵	16:10:13		
🗆 🌁 📵	16:09:54		
🗌 🌁 📵	16:09:35		()
🗆 🔼 🕕	16:09:16		()
🗆 🛃 🕕	16:08:57		()
🗆 🌁 📵	16:08:38		(1)
🗆 🛃 📵	16:08:18		()
🗆 🌁 📵	16:07:59		()
🗌 🌁 🕕	16:07:40		()
🗆 🌁 📵	16:07:21		
🗌 🌁 📵	16:07:02		()
🗆 🌁 📵	16:06:43		(1)
- 🔼 🛞	16:06:24		()

3

删除数据。

删除1天的全部数据

●●●●○ docomo 4G	下午3:44	1 94% 🔜 +
<返回	2017/01/19	编辑
选择全部数据		
选择全部比赛数据	居	
	16:10:32	1
	16:10:13	気击 🕕
	16:09:54	
🗌 🌁 📵	16:09:35	1
🗆 🌁 📵	16:09:16	()
🗆 🌁 📵	16:08:57	
🗆 🌁 📵	16:08:38	1
🗌 🌁 🕕	16:08:18	
🗌 🌁 📵	16:07:59	1
🗌 🌁 🕕	16:07:40	1
🗆 🌁 📵	16:07:21	()
🗆 🌁 📵	16:07:02	()
🗆 🛃 🛞	16:06:43	1
- 🛃 🛞	16:06:24	
1 点击	テ ゙ 編集 ゙ 。	þ

eeee doc	omo 4G 下午 3:45	1 95% 🛑 +
削除	2017/01/19	完了
迈挥王首	3数据	
选择全部	3比赛数据	
•] 🌌 🚯 16:10:32	
•] 🌌 🕕 16:10:13	
•] 🚰 🕕 16:09:54	
•] 🛃 🕕 16:09:35	
•] 🌌 🕕 16:09:16	
•] 🛃 🕕 16:08:57	
•] 茎 🕕 16:08:38	
•] 🌁 🕕 16:08:18	
•] 🌌 🕕 16:07:59	
•] 🛃 🕕 16:07:40	
•] 🌌 🕕 16:07:21	
•] 🌌 🕕 16:07:02	
•] 🌌 🕕 16:06:43	
•] 🌁 🕕 16:06:24	
2	点击"删除"。	



"点击"删除全部数据"。

登录比较数据

不管是自己的挥杆还是教练的挥杆数据,任何保存的数据都可以作为比较数据登录。 比较数据登录后,曲线图中所显示的比较数据就是新登录的数据。(产品出厂时,显示预先登录的 比较数据。)



数据文档名的变更

•••• docomo 4G	下午3:44	1 94% 💽 +
<返回	2017/01/19	编辑
选择全部数据		
选择全部比赛数据	居	
	16:10:32	(1)
🗆 🌁 🕕	16:10:13	
	16:09:54	
🗌 🌁 🕕	16:09:35	()
🗆 💁 🕕	16:09:16	()
🗌 🌁 🕕	16:08:57	(i)
🗌 🛃 📵	16:08:38	D
🗆 🌁 📵	16:08:18	1
	16:07:59	1
	16:0 占土	()
🗌 🌁 📵	16:0	í
🗌 🌁 🕕	16:07:02	(i)
🗆 🌁 🕕	16:06:43	()
🗌 🌁 🚯	16:06:24	()





SS7

一号木杆

3-3 应用软件的功能

数据的统计

点击数据栏画面的"显示全部数据"显示主画面。 可以阅览下述信息掌握自己的击球倾向。

平均球头速度

平均推测飞行距离

平均得分

击球点的位置分布

注意,上述中的平均值是击球时的平均值、空挥杆 和击球检测领域外的数据不包括在内。平均得分是根据 男女性的设定来显示男女性的得分。

另外,双击主画面可以显示击球点在四个领域(芯、 甜蜜点、周围、击球检测領域外)中的分布比率。



点击"选择全部数据"显示全 部击球点的位置

•••• docomo 🤶	下午1:50	🕴 100% 📰
<返回	2017/01/09	编辑
选择全部数据		
选择全部比费数据	居	
🗆 🛃 🕕	16 41:58	
🗌 🔼 🕕	16: 1:45	
🗆 🌁 📵	16:4 85	
🗌 🌁 🕕	16:40	
🗆 🌁 🕕	16:40:	()
🗌 🛃 🕕	16:3 占井	(1)
🗌 🌁 🕕	16:3	1
🗆 🌁 🕕	16:38:59	
🔲 🌁 🕕	16:38:48	(1)
🗌 🔼 🕕	16:37:10	()
🗆 🌁 🛞	16:36:57	(i)



双击主画面显示击球点位置 的领域分布率

点击"挥杆"标签可以显示打击面回转的开始位置的分布范围。点击"速度"标签可以显示平 均球头速度和平均击球速度。另外还可以显示达到最高球头速度时刻的位置分布范围。点击"高峰" 标签可以显示3轴方向的速度达到高峰时刻的位置分布范围。



"挥杆"标签 打击面回转的开始位置的分 布范围







"高峰"标签 3 轴方向速度达到高峰时刻 的位置分布范围

比赛数据的统计

可以统计数据中的比赛数据。

点击数据栏中"选择全部比赛数据",显示主 **画面。**

主画面上显示平均球头速度、推测飞行距离、 平均得分和击球点的位置分布。击球点的位置上显 示有球洞的号码,可以知道某号球洞的开球位置。

另外,与一天的数据统计一样,双击画面可以 显示击球点所在领域的分布率。点击"挥杆"标签 可以显示打击面回转的开始位置的分布范围,点击 "速度"标签可以显示达到最高球头速度时刻的位 置分布范围,点击"高峰"标签可以显示 3 轴方向 的速度达到高峰时刻的位置分布范围。



安心服务

SS7

一号木杆

应用

软件

用软件的

功

能

3-4 应用软件的功能



应用软杆有很多方便的功能,但是需要设定后才 能使用。下面分别说明这些功能的设定方法。

点击主画面的"设定"菜单,显示设定画面。

设定运动员

击球的评分标准根据性别而定。因此,为了准确显示得分必须先设定性别。選択性別后,点击 设定的"完了"。(出厂时设定为男性。)

数据接收设定

手机只要收到击球数据,就马上就加以保存。空挥杆时,可以选择保存还是不保存数据。如果 需要保存选择"空挥杆数据保存",那么空挥杆数据就与击球数据一样被保存下来,否则不保存数据。(出厂时设定为非保存数据。)

数据接收时可以选择震动和非震动。(出厂时设定为非震动) 選択后,点击设定"完了"。





击球音的设定

设定击球音可以在接收击球数据时让手机发出击球音。而且,可以根据击球点在打击面上的位 置发出不同的击球音。不用看画面根据击球音就能知道击球点的位置。

可以根据需要分别对芯(领域 a)、甜蜜点(领域 b)、周围(领域 c/d)和领域外(领域 e)的击球音进行设定。点击右面的(i)图标钮,显示击球音的菜单,选择喜欢的声音后点击"返回"按钮后,返回到设定画面,点击"完了"。(出厂时没有设定击球音。)

以下是击到"芯"时,发出"(SamrtShot)"音的设定方法。



设定"按钮。

••••• di <返回	ocomo 4G	下午	።48 球音	Ĺ	96% - *
defa	ult(S				-
Alar	m	打廾			И
Ape	x				
Asc	ending			4	
Barl	¢		选打	爭	
Bea	con				
Bell	Tower				
Blue	s				
Boir	ıg				
Bull	etin				
Ву Т	'he Sea	side			
Chir	nes				
Circ	uit				
Con	stellatio	on			
2	打チ	F 声	音。	, ž	む 择
	" (Si	martS	Shot)	"	

🔹 eeee docomo 🗢	下午5:19	÷ 01%
く 击球点	设定	/ 完了
保存空挥杆数据		
数据接收震动		\bigcirc
击球音	从田	
芯 (default)	开	1
甜点 (default)	ਸ	
甜点外 (default)	开	1
检测区域外 (default)	я	1
打球设定		
练习		~
比賽		
系统信息		
Version 1.1.0		
产品ID: 000190c	898d9	>

安心服务

SS7

一号木杆

应

用

软件

用软件的

D

能

3-4 应用软件的功能

打球设定

通常,练习场是设定"练习",而下场设定为"比赛"。

首先,在比赛前,在设定画面上选择"比赛",显示"球赛设定"画面。 输入球赛名和球场 名,再选择全场还是半场和外场还是内场后点击"开始",主画面右上角会显示球洞号。这时 SS7 击球后,击球数据上就附带有球洞号,而且球洞号会自动加号。

如果有没有使用 SS7 的球洞时,球洞号需要手动调整。

"比赛"设定后也可以改为"练习"。(出厂时设定为"练习"。)

🚥 docomo 🤶	下午5:19		* 91% - 1
〈 击球点	设定		完了
保存空挥杆数据			\odot
数据接收震动			\bigcirc
击球音			
芯 (default)		Ŧ	
甜点 (default)		л	
甜点外 (default)	選択	1	
检测区域外 (default)	7/-	Ħ	(1)
打球设定			
练习			~
比賽			
系统信息			
Version 1.1.0			
产品ID: 000190c	898d9		>

选择"比赛"。

1







3 主画面上,显示开始的 球洞号图标。点击图标 可以更改球洞号。

更改产品的 ID

产品 ID 是使手机与 SS7 进行通讯所必需的号码。因此,如果更换 SS7 后必须更改产品的 ID。

••••• docomo 🤶	下午5:19		🕴 91% 🔳
〈 击球点	设定		完了
保存空挥杆数据			\bigcirc
数据接收震动			\bigcirc
击球音			
芯 (default)		Ŧ	
甜点 (default)		Ŧ	
甜点外 (default)		开	
检测区域外 (default)		я	1
打球设定			
练习		占击	×
比賽	7		
系统信息			
Version 1.1.0			
产品ID: 000190c8	398d9		>

1 点击产品 ID 按钮。



🚥 docomo 🗟	下午5:19		* 91% 🗖
〈 击球点	设定		完了
保存空挥杆数据			
数据接收震动			\bigcirc
击球音		4	
芯 (default)	日月		1
甜点 (default)		л	
甜点外 (default)		л	1
检测区域外 (default)		Ħ	
打球设定			
练习			1
比賽			
系统信息			
Version 1.1.0			
产品ID: 000190c	898d9		>
3 点击	"完了"	按	钮。



SS7 一号木杆

应用软件

应用软件的功能

iPad 的使用

应用软件可以用于 iPhone 也可以用于 iPad。功能完全一样。



注意

应用软件用于大画面的 iPad 时,动画、示意图、曲线图及文字等可能会有所变化。

4-1 安心售后服务

售后服务

本产品在使用过程中,有关产品的使用方法 及有关本产品的不明之处可以通过电话、传真或 邮件与本公司的服务窗口联系。

以为是"故障"时

本产品在使用过程中遇到 以下 问题时,以为是出故障要提出 修理 之前,请再做一次确认。				
情况	请确认这里	处理方法		
应用软件起动后, 主画	请确认电池的+,一极方向。	请以正确的方向装入电		
面不显示"通信中"		池。		
不显示电池的图标。	请确认电池的容量是不是很低。	更换新的电池。		
	请确认在应用软件中输入的产品 ID 号	请通过设定画面输入正确		
	是否有错。	的 ID 号。		
	请确认 SS7 是否离手机过远。	请把 SS7 放在携带终端附		
		近(1m以下的地方试试)。		
	请确认应用软件的通讯开关是否处于	请打开通讯开关。		
	关闭状态。			
	请确认携带终端的蓝牙版本。	Bluetooth4.0(SMART) 不		
		能使用。请参考第 10 页		
		的"应用软件的使用环		
		境"。		
更换电池后或更换产品	请等待2分。	蓝牙的初期通讯有时需要		
ID 码后主画面不显示		花费时间。		
"通信中"。	请确认是否更新通讯。	请把通讯开关关闭后再打		
		开。。		
	请确认在应用软件中输入的产品 ID 码	请通过设定画面输入正确		
	是否有错。	的 ID 码。		
空挥杆的数据没有被保	请确认是不是没有选择"数据接收设定"	请选择"保存空挥杆数		
存。	的"保存空挥杆数据"。	据"。		
没有保存所接收的数据。	请确认是不是没有插入内存卡。(根据携	请在携带终端里插入内存		
	带终端的 0S 版本不同有时需要内存卡)	卡。		
没有接收震动。	请确认是不是没有选择"数据接收设定"	请选择"接收震动"。		
	的"接收震动"。			

应用软件的功能

SS7

一号木杆

应用软件

安心服务

4-1 安心售后服务

击球后通讯被切断	请确认是不是电池盒盖没有盖紧,或	请更换备用的盖子。
	盖子是不是已损坏。	
击球后不能正常显示击	请确认是不是电池盒盖没有盖紧,或	请更换备用的盖子。
球点	盖子是不是已损坏。	
地图不显示。	请确认是不是已打开携带终端"位置	请打开携带终端"位置服
	服务"。	务"。
	请确认携带终端已加入网络(如果没	请办理加入网络手续。
	有加入网络,不能使用 GPS 的位置服	
	务。)	
	请确认 Wi-Fi 是否关闭。	请打开 Wi-Fi。
空挥杆时显示击球点,	请确认空挥杆或击球时是不是球头底	挥杆时球头底部击球或球
或击球时显示的击球点	部击到球,或击到其它树木等东西。	头碰到其它的物品时不能
位置不正确。		正确检测击球点位置。
挥杆后受不到数据。	请确认是不是挥杆速度太慢了。(超过	请保持挥杆速度在 20m/s
	大约 20m/s 的挥杆速度本产品才判断	以上。
	是在挥杆。)	
	请确认拿握把的方法。	请离开握把端部 1cm 以上
		的地方握杆。

有关修理

本产品需要修理时请务必到购买的商店或株式会社 I&L 的服务窗口办理。

注 意

虽然 SS7 在规格上与普通高尔夫 1 号木杆一样,但是内部结构比较特殊,所以不能在一般的高尔夫工房进行修理或更换握把、更换球杆。如果需要更换握把或球杆时请务必与购买的商店或株式会社 I&L 联系。如果自己改修或通过工房改修而造成的破损不在本产品的修理保障之内请注意。

希望更换握把时

- 本产品只能使用专用的握把。一般市场上的握把不能使用。
- 自己更换握把有可能会引起故障,因此需要更换握把时,请务必与购买的商店或株式会社 I&L 的服务窗口联系。如果可以更换时需要收费。

握把: 2500 円 更换工费 500 円 合計 3000 円

※ 从顾客到工厂的运费,顾客自己负担,从工厂到顾客的运费本公司承担。

SS7

一号木杆

应

用

软件

应

用软件的功能

4-2 安心售后服务

免责事项

不遵守本说明书中所记载的注意事项中的警告和注意,因使用不当而引起 的事故和故障,或者在本公司及本公司所指定的公司以外的第三者的地方进行 改造或者更换而引起的事故和故障,本公司不负任何责任。而且,不负责修理。 请予以了解。

- 本说明书的内容不经许可不能转载。
- 将来可能会不做予告更改本说明书的内容。

 ■ 有关本说明书的内容,虽然尽最大努力使其完美,但是万一有不明之处或有错误的地方 请与本公司的服务窗口联系。





SmartShot